

方 向			进路 号码	进 路	进路 方式	排列进路 按下按钮	确定运行 方向道岔	信号机			道 岔	敌 对 信 号	轨 道 区 段			迎面进路		其它联锁
								名称	显示	表示器						列车	调车	
列 车	黄陵南方面S方向	发 车	32	由 I 股道	1	XILA.SLA		XI	L	B	14.〈6/8〉.2/4	XID.D10.D6.S	14DG,8DG,6-10DG,4DG					
			33	由 II 股道	1	XIILA.SLA		XII	L	B	10.6/8.2/4	XIID.D6.S	6-10DG,4DG					
			34	由 3 股道	1	X3LA.SLA		X3	L	B	〈14〉.〈6/8〉.2/4	X3D.D6.S	14DG,8DG,6-10DG,4DG					
			35	由 4 股道	1	X4LA.SLA		X4	L	B	〈12〉.〈10〉.6/8.2/4	X4D.D8.D6.S	12DG,6-10DG,4DG					
			36	由 6 股道	1	X6LA.SLA		X6	L	B	12.〈10〉.6/8.2/4	X6D.D8.D6.S	12DG,6-10DG,4DG					
	黄陵南方面SF方向	接 车	37	至 I 股道	1	SFLA.XILA		SF	U		2/4.6/8.14	D2.D4.D10.XI	2DG,8DG,14DG,IBG,IG	IG	IG			
			38	至 II 股道	1	SFLA.XIILA		SF	UU		〈2/4〉.6/8.10	D2.D6.XII	2DG,4DG,6-10DG,IBG,IIG	IIG	IIG			
			39	至 3 股道	1	SFLA.X3LA		SF	UU		2/4.6/8.〈14〉	D2.D4.D10.X3	2DG,8DG,14DG,IBG,3G	3G	3G			
			40	至 4 股道	1	SFLA.X4LA		SF	UU		〈2/4〉.6/8.〈10〉.〈12〉	D2.D6.D8.X4	2DG,4DG,6-10DG,12DG,IBG,4G	4G	4G			
			41	至 6 股道	1	SFLA.X6LA		SF	UU		〈2/4〉.6/8.〈10〉.12	D2.D6.D8.X6	2DG,4DG,6-10DG,12DG,IBG,6G	6G	6G			
		发 车	42	由 I 股道	1	XILA.SFLA		XI	L或J或U		14.6/8.2/4	XID.D10.D4.D2.SF	14DG,8DG,2DG,IBG					
			43	由 II 股道	1	XIILA.SFLA		XII	L或J或U		10.6/8.〈2/4〉	XIID.D6.D2.SF	6-10DG,4DG,2DG,IBG					
			44	由 3 股道	1	X3LA.SFLA		X3	L或J或U		〈14〉.6/8.2/4	X3D.D10.D4.D2.SF	14DG,8DG,2DG,IBG					
			45	由 4 股道	1	X4LA.SFLA		X4	L或J或U		〈12〉.〈10〉.6/8.〈2/4〉	X4D.D8.D6.D2.SF	12DG,6-10DG,4DG,2DG,IBG					
			46	由 6 股道	1	X6LA.SFLA		X6	L或J或U		12.〈10〉.6/8.〈2/4〉	X6D.D8.D6.D2.SF	12DG,6-10DG,4DG,2DG,IBG					
调 车	由	D2	47	至 D6	1	D2A D6A		D2	B		〈2/4〉	X6,X4,XII,SF,〈〈4〉〉X3,〈〈4〉〉X3D.XID,X3L,XIL	2DG,4DG					
			48	至 D10	1	D2A D10A		D2	B		6/8.2/4	XI,X3,SF,D4	2DG,8DG					
		D4	49	向 D2	1	D4A D2A		D4	B		2/4	D2,SF,〈2〉X3L,XIL	2DG					
			50	至 D10	1	D6A D10A		D6	B		〈6/8〉	XI,X3,S,SF	6-10DG,8DG					
		D6	51	至 D8	1	D6A D8A		D6	B		〈10〉.6/8	X6,X4,S,〈6〉SF	6-10DG					
			52	至 II 股道	1	D6A XIIDA		D6	B		10.6/8	XII,S,〈6〉SF	6-10DG	IIG				
			43	至 4 股道	1	D8A X4DA		D8	B		〈12〉	X4,〈〈12〉〉SF,S	12DG	4G				
		D8	54	至 6 股道	1	D8A X6DA		D8	B		12	X6,〈12〉SF,S	12DG	6G				
			55	至 3 股道	1	D10A X3DA		D10	B		〈14〉	X3,〈〈14〉〉SF,S	14DG	3G				
		D10	56	至 I 股道	1	D10A XIDA		D10	B		14	XI,〈14〉SF,S	14DG	IG				
		进 路	XID	57	至 S 信号机	1	XIDA SDZA		XI	B		14.〈6/8〉.2/4	D10,D6,S,XIL	14DG,8DG,6-10DG,4DG				
				58	至 D4	1	XIDA D4A		XI	B		14.6/8	〈8〉SF,D2,D10,XIL	14DG,8DG				
	XIID		59	向 D2	1	XIIDA D2A		XII	B		10.6/8.〈2/4〉	D6,D2,SF,XIIL	6-10DG,4DG,2DG					
			60	至 S 信号机	1	XIIDA SDZA		XII	B		10.6/8.2/4	D6,S,XIIL	6-10DG,4DG					
	X3D		61	至 S 信号机	1	X3DA SDZA		X3	B		〈14〉.〈6/8〉.2/4	D10,D6,S,X3L	14DG,8DG,6-10DG,4DG					
			62	至 D4	1	X3DA D4A		X3	B		〈14〉.6/8	〈8〉SF,D2,X3L,D10	14DG,8DG					
	X4D		63	向 D2	1	X4DA D2A		X4	B		〈12〉.〈10〉.6/8.〈2/4〉	D8,D6,D2,SF,X4L	12DG,6-10DG,4DG,2DG					
			64	至 S 信号机	1	X4DA SDZA		X4	B		〈12〉.〈10〉.6/8.2/4	D8,D6,S,X4L	12DG,6-10DG,4DG					
	X6D		65	向 D2	1	X6DA D2A		X6	B		12.〈10〉.6/8.〈2/4〉	D8,D6,D2,SF,X6L	12DG,6-10DG,4DG,2DG					
			66	至 S 信号机	1	X6DA SDZA		X6	B		12.〈10〉.6/8.2/4	D8,D6,S,X6L	12DG,6-10DG,4DG					

	黄陵-韩城-侯马铁路			
	图 号	比 例	开竣工日期	第 2 张 共 3 张
	新绛站信号竣工图 新绛站进路联锁表(二)			
	制 图 人	审 核 人	技术负责人	监理工程师