

方 向			进路 号码	进 路	进路 方式	排列进路 按下按钮	确定运行 方向道岔	信号机			道 岔	敌 对 信 号	轨 道 区 段	迎面进路		其它联锁
								名称	显示	表示器				列车	调车	
调 车	D1	67	至 D9	1	D1A D9A		D1	B		〈1/3〉、5/7	SI,XF,SIIL,S3L,S4L,S6L,〈7〉SIID,S3D,S4D,S6D	1DG,3-7DG				
		68	至 D17	1	D1A D17A		D1	B		1/3、13/15	S6,S4,SII,XF,D5	1DG,15DG				
	D3	69	至 D9	1	D3A D9A		D3	B		〈5/7〉、〈1/3〉	SID,〈〈7〉〉SIID,S4D,S6D,S3D	5-11DG,3-7DG				
		70	至 D15	1	D3A D7A		D3	B		5/7、〈9〉	D7,〈19〉S3D	5-11DG				
		71	向 D11	1	D3A D11A		D3	B		5/7、9、〈11〉	D11	5-11DG				
		72	向 D13	1	D3A D13A		D3	B		5/7、9、11	D13	5-11DG				
	D5	73	向 D1	1	D5A D1A		D5	B		1/3	D1,XF,〈1〉SIIL,S4L,S6L、	1DG				
	D7	74	向 D3	1	D7A D3A		D7	B		〈9〉、5/7	D3	5-11DG				
	D9	75	至 3股道	1	D9A S3DA		D9	B		13/15、〈17/19〉	S3,X,〈13〉XF	13-17DG,19DG	3G			
		76	至 I股道	1	D9A SIDA		D9	B		13/15、17/19	SI,X,〈13〉XF	13-17DG	IG			
		77	至 D17	1	D9A D17A		D9	B		〈13/15〉	X,SII,S4,S6,XF	13-17DG,15DG				
	D11	78	向 D3	1	D11A D3A		D11	B		〈11〉、9、5/7	D3	5-11DG				
	D13	79	向 D3	1	D13A D3A		D13	B		11、9、5/7	D3	5-11DG				
	D15	80	至 3股道	1	D15A S3DA		D15	B		17/19	S3D	19DG	3G			
	D17	81	至 4股道	1	D17A S4DA		D17	B		〈21〉、〈23〉	S4,〈〈21〉〉XF,X	21-23DG	4G			
		82	至 6股道	1	D17A S6DA		D17	B		〈21〉、23	S6,〈〈21〉〉XF,X	21-23DG	6G			
		83	至 II股道	1	D17A SIIDA		D17	B		21	SII,〈21〉XF,X	21-23DG	IIG			
	SID	84	向 D3	1	SIDA D3A		SI	B		17/19、13/15、〈5/7〉、〈1/3〉	D9,D3	13-17DG,3-7DG,5-11DG				
		85	向 D1	1	SIDA D1A		SI	B		17/19、13/15、5/7、〈1/3〉	D9,D1,XF,SIL	13-17DG,3-7DG,1DG				
86		至 X信号机	1	SIDA XDZA		SI	B		17/19、13/15、5/7、1/3	D9,X,SIL	13-17DG,3-7DG					
SIID	87	向 D3	1	SIIDA D3A		SII	B		21、〈13/15〉、〈5/7〉、〈1/3〉、〈17/19〉	D9,D17,D3	21-23DG,15DG,13-17DG,3-7DG,5-11DG					
	88	至 X信号机	1	SIIDA XDZA		SII	B		21、〈13/15〉、5/7、1/3、〈17/19〉	D9,D17,X,SIIL	21-23DG,15DG,13-17DG,3-7DG					
	89	至 D5	1	SIIA D5A		SII	B		13/15、21	〈15〉XF,D1,SIIL,D17	21-23DG,15DG					
S3D	90	向 D1	1	S3DA D1A		S3	B		〈17/19〉、13/15、5/7、〈1/3〉	D9,D1,XF,S3L	19DG,13-17DG,3-7DG,1DG					
	91	至 X信号机	1	S3DA XDZA		S3	B		〈17/19〉、13/15、5/7、1/3	D9,X,S3L	19DG,13-17DG,3-7DG					
	92	至 D7	1	S3A D15A		S3	B		17/19	D15,〈〈19〉〉D3	19DG					
S4D	93	向 D3	1	S4DA D3A		S4	B		〈23〉、〈21〉、〈13/15〉、〈5/7〉、〈1/3〉、〈17/19〉	D9,D17,D3	21-23DG,15DG,13-17DG,3-7DG,5-11DG					
	94	至 X信号机	1	S4DA XDZA		S4	B		〈23〉、〈21〉、〈13/15〉、5/7、1/3、〈17/19〉	D9,D17,X,S4L	21-23DG,15DG,13-17DG,3-7DG					
	95	至 D5	1	S4A D5A		S4	B		13/15、〈21〉、〈23〉	〈15〉XF,D1,S4L,D17	21-23DG,15DG					
S6D	96	向 D3	1	S6DA D3A		S6	B		23、〈21〉、〈13/15〉、〈5/7〉、〈1/3〉、〈17/19〉	D9,D17,D3	21-23DG,15DG,13-17DG,3-7DG,5-11DG					
	97	至 X信号机	1	S6DA XDZA		S6	B		23、〈21〉、〈13/15〉、5/7、1/3、〈17/19〉	D9,D17,X,S6L	21-23DG,15DG,13-17DG,3-7DG					
	98	至 D5	1	S6A D5A		S6	B		13/15、〈21〉、23	〈15〉XF,D1,S6L,D17	21-23DG,15DG					
路																

工程名称		黄陵-韩城-侯马铁路		图号	黄韩侯峻信04-II-3
制 图 人		审 核 人		比 例	—
技 术 负 责 人		监 理 工 程 师		开竣工日期	
新绛站信号竣工图			第 3 张 共 3 张		
新绛站进站路联锁表(二)					