

2、出站兼调车信号机在各种情况下接通的点灯电路如下：

(1)、平时，**LXJ** 和 **DXJ** 均落下，出站兼调车信号机显示红灯，其电路为：

XJZ₂₂₀ - **RD**₁ - **DJ**₅₋₆ - **LXJ**₄₁₋₄₃ - **DXJ**₆₁₋₆₃ - **HB**₁₁₋₁₂ - **LXJ**₆₃₋₆₁ - **RD**₂ - **XJF**₂₂₀

