

转换、锁闭及检测模块

- 置于轨枕模块中
- 基于外锁闭原理，位于动力模块之外
- 包含如下部分：
 - 电气检测
 - 密贴力
 - 道岔锁闭装置
 - 挤岔表示装置

