

# 动力模块

- 位于钢轨外部
- 产生道岔转换
- 包含限载装置
- 允许人工转换



锁闭指示装置



手动曲柄

