

(3)、向主要方向发车，前面有一个闭塞分区时，**LXJ** 和 **ZXJ** 均吸起，**2LQJ** 落下，出站兼调车信号机显示一个黄灯，其电路为：

**XJZ<sub>220</sub>** **RD<sub>1</sub>** **DJ<sub>6</sub>** **LXJ<sub>41-42</sub>** **ZXJ<sub>81-82</sub>** 后接**LQJ** - - **UB<sub>12</sub>** **LXJ<sub>61-62</sub>** **RD** **XJF**

