

主要信号设备在图纸上的文字符号含义

符号	名称	符号	名称	符号	名称
A	按钮、蓝灯、按钮盘	DBJF	道岔定位表示复示继电器	FCJ	道岔反位操纵继电器
AJ	按钮继电器	DCJ	道岔定位操纵继电器	FDGJ	轨道反复示继电器
AH	蓝灯回线	DFJ	调车发车方向继电器	FDJ	负电继电器
B	白灯	DGJ	道岔区段轨道继电器	FGJ	辅助轨道继电器
BA	变通按钮	DGJF	道岔区段轨道表示继电器	FKJ	辅助开始继电器
BD	道岔表示变压器	DJ	灯丝继电器		道岔反位控制继电器
BH	白灯回线	DJJ	调车接车方向继电器	FJ	发车继电器
BJD	电动转辙机保护接点	DKJ	道岔定位控制继电器	FQJ	分权继电器
BSA	闭塞按钮	DL	电铃	FSJ	非进路调车锁闭继电器
BSAJ	闭塞按钮继电器	DLJ	电铃继电器		发车锁闭继电器
BSJ	闭塞继电器	DTJ	调车通知继电器	FTJ	发车通知继电器
BTA	表示灯调压按钮	DQJ	道岔启动继电器	FUA	复原按钮
CA	道岔按钮	DZCJ	调车照查继电器	FUAJ	复原按钮继电器
CAJ	道岔按钮继电器	DXJ	调车信号继电器	FMJ	发码继电器
CJ	传递继电器	F	方线盘、方向组合	FXJ	负线路继电器
CSJ	道岔锁闭继电器	FA	非进路调车按钮		非进路调车信号继电器
CSHJ	道岔锁闭时间继电器	FAJ	非进路调车按钮继电器		辅助信号继电器
DA	调车按钮	FBJ	道岔反位表示继电器	FYJ	非进路调车延时继电器
DAJ	调车按钮继电器	FBJF	道岔反位表示复示继电器	GDJ	轨道停电继电器
DBJ	道岔定位表示继电器	FD	发车表示灯、非进路调车表示灯	GFJ	轨道辅助继电器

符号	名称	符号	名称	符号	名称
GJ	轨道继电器	JQJ	集权继电器	LQJ	离去继电器
GJF	轨道复示继电器		监督区间继电器	LXJ	列车信号继电器
GJ2F	轨道第二复示继电器	JTAJ	机务段同意按钮继电器	LXJF	列车信号复示继电器
GJJ	股道检查继电器	JXJ	进路选择继电器	LXJFF	列车信号辅助复示继电器
H	红灯	JYJ	接近预告继电器	LZA	列车终端按钮
HDJ	红灯灯丝继电器	K	控制台	LZAJ	列车终端按钮继电器
	回执到达继电器	KJ	开始继电器	LZJ	列车终端继电器
HH	红灯回线	KTJ	开通继电器	PAJ	坡道继电器
JA	局部控制按钮	KXJ	控制信号继电器	PJJ	坡道准备解锁继电器
JAJ	局部控制按钮继电器	L	绿灯、零散组合	PZCJ	坡道照查继电器
JD	局部控制表示灯	LA	列车按钮	PZJ	坡道终端继电器
JCA	切断挤岔电铃按钮	LAJ	列车按钮继电器	QJ	取消继电器
JCAJ	切断挤岔电铃按钮继电器	LFJ	列车发车方向继电器		切断电铃继电器
JFJ	接发车继电器	LH	绿灯回线	QJJ	区段检查继电器
JDJ	监督交流电源继电器	LJ	绿继电器	RJJ	人工解锁继电器
JGJ	接近轨道继电器		进路继电器	S	上行
JTJ	接近通知继电器	LJJ	列车接车方向继电器	SGA	事故按钮
JJ	解锁继电器	LBJ	绿白继电器	SGAJ	事故按钮继电器
	接车继电器	LKJ	列车开始继电器	SJ	锁闭继电器
JKJ	局部控制继电器		溜空继电器	TA	通过按钮
JKSJ	局部控制锁闭继电器	LSJ	绿闪继电器	TAJ	通过按钮继电器
JTA	机务段同意按钮	LUJ	绿黄继电器	TBJ	驼峰白灯继电器

符号	名称	符号	名称	符号	名称
TCJ	接通道岔继电器	XJYA	信号降压按钮	ZXJ	主信号继电器
	通知出发继电器	XTA	信号调压按钮		正线继电器
	同意动岔继电器	XZJ	选择继电器		正线路继电器
TFCJ	驼峰防止继电器	XZFJ	信号总辅助继电器		占用线路继电器
TFKJ	驼峰复示控制继电器	YJJ	引导解锁继电器	1DJ2F	一灯丝第二复示继电器
TFJ	同意发车继电器	YSJ	预先推送锁闭继电器		
TJJ	同意接车继电器	YTJ	允许推送继电器		
TLJ	驼峰绿灯继电器	YZSJ	引导总锁闭继电器		
TSGJ	驼峰闪光继电器	ZCJ	照查继电器		
TGA	接通光带表示按钮	ZCJF	照查复示继电器		
TGJ	接通光带表示继电器	ZDA	总定位操纵按钮		
TZJ	推送进路终端继电器	ZDJ	总定位操纵按钮继电器		
U	黄灯		正电继电器		
UJ	黄灯继电器	ZFA	总反位操纵按钮		
USJ	黄灯闪光继电器	ZFJ	总反位操纵按钮继电器		
WG	无岔区段	ZJ	终端继电器		
WGJ	无岔区段轨道继电器	ZJF	终端复示继电器		
X	下行	ZKJ	准备开通继电器		
XCJ	限时继电器	ZQA	总取消按钮		
XFJ	信号辅助继电器	ZQJ	总取消继电器		
XJ	信号继电器	ZRA	总人工解锁按钮		
XJJ	信号检查继电器	ZRJ	总人工解锁继电器		